

KUVA- JA ÄÄNITEKNIikka OHJEET - VILLA AAVA

TV:n katselu 401 ja 402

Käynnistä tv vastaanotin (kaukosäädin 1) vasen yläreuna punainen nappula
Valitse ohjelmalähde (koti painike)

- live tv
- HDMI 1, esitystila (sama kuva kaikki videotykit ja televisiot)
- HDMI 2, BLU RAY DVD soitin
- HDMI 3, TV:n oma hdmi kaapeli (kuva näkyy vain tässä tv:ssä)
- youtube
- yle areena

Äänen voimakkuus sound bar (kaukosäädin 2) vol +/- (tila opt F-nappula)

Blu ray dvd soitin Samsung (kaukosäädin 3)

Sound bar - kaiutin tv:n edessä on kytketty tv:n kaiuttimeksi. Voit myös kytkeä ulkopuolisen äänilähteen 3,5 mm johdolla . Valitse kaukosäädin 2 F-nappulalla PORT sisäänmeno (musta kaapeli)

AV - LAITTEET PORTAIDEN ALLA, TAKAN VIERESSÄ

(Jos huoneistojen väliset ovet ovat lukossa, isomman huoneiston 401 kuva ja ääni ei näy pienemmässä huoneistossa 402. Väliovien sähkölukitus kytketään henkilökunnan toimesta.)

Tietokoneen laturin sähkö latausjohto on tv tason oikealla hyllyllä (valkoinen kaapeli)

Esitystila kuva (kaikille videotykeille ja televisioille saa tätä kautta saman esityksen)

Kytke esitystilan **hmdi 4** - kaapeli tietokoneeseen (Aten valitsimen portti 4)

Käynnistä videotykit tykkien kaukosäätimellä (sininen kytkin vasemmalla) ja valitse ohjelmalähde **HDMI 1**

Käynnistä tv:t ja valitse ohjelmalähde **HDMI 1** (kaukosäädin 1)

Esitystila ääni

Käynnistä mikseri AMC (power kytkin)

Valitse haluttu äänilähde

- mikrofoni (mikrofonissa on/off kytkin)
- HDMI 1 ääni
- 3,5 mm ääni (valkoinen kaapeli)

Säädä haluttu voimakkuus mikserin master - säätimestä

HUOM! Olohuoneissa ja lasiterasseilla ON myös huonekohtaiset äänenvoimakkuussäätimet

AV LAITTEET – VILLA AAVA

- Langaton AAVA FREE WIFI 1 ja 2 (kaksi erillistä avointa wlan verkkoa)
- 2 kpl Epson laser videoprojektori sekä valkokankaat verhokotelossa (ketjulla alas/ylös)
- Samsung 55” kaapeli verkon TV kiinteässä internetverkossa + dvd soitin + hdmi kaapeli
- Samsung 65” kaapeli verkon TV kiinteässä internetverkossa + dvd soitin + hdmi kaapeli
- AMC mikseri + mikrofoni
- Lasiterassien kaiuttimet, äänentason säätimet terassien seinällä
- 401 ja 402 olohuoneiden kaiuttimet, äänentason säätimet olohuoneiden seinällä