

KUVA- JA ÄÄNITEKNIikka OHJEET - VILLA AAVA

**HUOM! VIDEOTYKEILLE JA TELEVISIOILLE ON HDMI – KAAPELIT.
VARMISTATHAN ETTÄ TEIDÄN ESITYSLAITTEISSANNE ON HDMI LIITÄNTÄ.**

AV - LAITTEET VILLA AAVASSA

- Langaton AAVA FREE WIFI 1 ja 2 (kaksi erillistä avointa wlan verkkoa)
- 2 kpl Epson laser videoprojektori sekä valkokankaat verhokotelossa (ketjulla alas/ylös)
- Samsung 55” kaapeli verkon TV kiinteässä internetverkossa + DVD soitin + HDMI kaapeli
- Samsung 65” kaapeli verkon TV kiinteässä internetverkossa + DVD soitin + HDMI kaapeli
- AMC mikseri + mikrofoni
- Lasiterassien kaiuttimet, äänentason säätimet terassien seinällä
- 401 ja 402 olohuoneiden kaiuttimet, äänentason säätimet olohuoneiden seinällä

AV - LAITTEET SIJAITSEVAT TV- TASOSSA PORTAIDEN ALLA / TAKAN VIERESSÄ

Pistorasia, esimerkiksi tietokoneen laturille, on tv-tason oikealla hyllyllä (valkoinen johto)

TV:n katselu 401 ja 402

Käynnistä TV (kaukosäädin 1) vasen yläreuna punainen nappula.
Valitse ohjelmalähde tv:n kaukosäätimen ”SOURCE”- nappulasta.

- live tv
- YouTube
- Yle Areena
- HDMI

Isomman huoneiston HDMI- kaapelit tv tason hyllyillä:

- TV:n ohjelmalähde HDMI 1 = esitystila (HDMI 4- kaapelin kautta tulee sama kuva kaikille 2 kpl videotykeille ja 2 kpl televisioille)
- TV:n ohjelmalähde HDMI 2 = BLU RAY DVD soitin
- TV:n ohjelmalähde HDMI 3 = TV:n oma HDMI kaapeli (HDMI 3- kaapelin kautta kuva näkyy vain tässä tv:ssä)

Sound Bar -kaiuttimen äänen voimakkuus (kaukosäädin 2) vol +/- (tila OPT F-nappula)

Samsung BluRay DVD -soitin (kaukosäädin 3)

Sound Bar -kaiutin tv:n edessä on kytketty tv:n kaiuttimeksi. Voit myös kytkeä ulkopuolisen äänilähteen 3,5 mm johdolla (musta kaapeli). Valitse kaukosäädin 2 F-nappulalla PORT sisäänmeno.



ESITYSTILAN KUVA VIDEOTYKEILLE JA TELEVISIOILLE

KAIKILLE videotykeille ja televisioille saa tätä kautta saman esityksen ja äänen

- Kytke esitystilän **HDMI 4** - kaapeli tietokoneeseen (HDMI 4- kaapeli on tv-tason vasemmalla hyllyllä ja toinen pää on kiinni hopean värisen "ATEN"- valitsimen etupaneelissa ja portissa 4)
- Laske valkokankaat (2 kpl) alas vetämällä ikkunan edessä olevasta ketjusta
- Käynnistä videotykit (2 kpl) tykkien valkoisella kaukosäätimellä ja valitse **SOURCE**- nappulasta
- **HDMI 1**
- Käynnistä tv:t ja valitse kaukosäätimen (kaukosäädin 1) **SOURCE**- nappulasta ohjelmalähde **HDMI 1**

VAIN televisiolle saa tätä kautta saman esityksen ja äänen (molemmat 401 ja 402 toimivat näin)

- Kytke esitystilän **HDMI 3** - kaapeli tietokoneeseen
- Käynnistä tv ja valitse kaukosäätimen (kaukosäädin 1) **SOURCE** - nappulasta ohjelmalähde **HDMI 3**

ESITYSTILAN ÄÄNI HUONEKAIUTTIMILLE

Tätä kautta saadaan ääni 2 kpl olohuoneiden ja 2 kpl lasiterassien kaiuttimiin. Joka tilassa on seinällä huonekohtaiset äänenvoimakkuussäätimet.

- Käynnistä musta "AMC"- mikseri (power kytkin oikealla)
- Valitse halutun äänilähteen äänenvoimakkuus
 - o HDMI (ääni tulee HDMI 4- kaapelin kautta)
 - o Mikrofoni (vasemmalla ylähyllyllä, mikrofoni on/off kytkin)
 - o 3,5 mm äänikaapeli (valkoinen kaapeli vasemmalla ylähyllyllä)
- Säädä haluttu voimakkuus mikserin oikean reunan "master volume" -säätimestä ja äänilähtöjen säätimistä sekä huonekohtaisista seinäsäätimistä.

